



¿CÓMO DESATASCAR Y LIMPIAR? DIFUSOR DE DUCHA

La experiencia nos enseña que, con una adecuada mantención, es posible alargar la vida útil de casi todas las cosas. Este es, sin duda, el caso de los difusores de duchas. Para evitar el deterioro prematuro del difusor, además de los cuidados obvios, se aconseja realizar una limpieza de mantención un par de veces al año.



Herramientas a utilizar

- Cepillo de dientes viejo
- Destornillador

Materiales a utilizar

- Recipiente
- Agua
- Vinagre blanco



Las nuevas tecnologías han puesto a disposición una variedad de mangos de ducha con diferentes tipos de difusores. Por lo general, a medida que el tiempo transcurre, van acumulando en su interior restos calcáreos, cuya mayor o menor concentración dependerá del grado de dureza del agua y de la cantidad de tiempo transcurrido entre limpieza y limpieza.



El problema que genera el sarro, queda de manifiesto por el aspecto de deterioro externo de los difusores (manchas blanquecinas) y también por sus fallas de funcionamiento, ya que al abrir la llave del agua, se logra apreciar que ésta no sale por todos los orificios o sale sin fuerza y en una dirección que no corresponde. Cuando se bloquea una cantidad suficiente de orificios, la presión del agua se acumula al interior del mango y del flexible y, tarde o temprano, termina por dañarlos. Para evitar todos esos problemas, es conveniente realizar, dos o tres veces al año, el procedimiento de limpieza que detallamos a continuación.


CÓMO DESATASCAR EL DIFUSOR DE LA DUCHA

1 Desatornillar el difusor



- Es frecuente que el difusor de la ducha acumule en sus orificios el calcio presente en el agua y termine obstruyéndose total o parcialmente.
- Para desatascarlo, desatornillar el difusor y escobillararlo con un cepillo de cerdas plásticas finas (puede ser un cepillo de dientes viejo).
- Tratar de introducir las cerdas por las perforaciones.


2 Usar vinagre



- Si no logra eliminar el problema de esta forma, poner a hervir en vinagre durante unos 10 minutos.
- No está de más recordar que éste es un elemento fácil de cambiar y no resulta costoso. Sodimac le ofrece una amplia gama de difusores y flexibles.


CÓMO LIMPIAR EL DIFUSOR DE LA DUCHA

1 Desarmar el difusor



- Desarmar la challa con la ayuda de un destornillador: retirar el tornillo central y separar las partes.

2 Preparar una solución de vinagre




- En un recipiente suficientemente grande como para que quepan las piezas liberadas, preparar una solución de 4 partes de agua y 1 de vinagre blanco.
- Agitar hasta mezclar bien.

3 Poner en remojo las piezas




- Poner las partes en el recipiente y dejar remojando durante 20 a 30 minutos, según el nivel de suciedad, hasta que se suelte el sarro.
- Si todavía no logra soltar el sarro, hervir las piezas en vinagre durante unos 10 minutos.

4 Limpiar con un cepillo



- Con un cepillo de dientes en desuso, limpiar por ambos lados las piezas remojadas para retirar los restos de sarro que aún tengan adheridos.

5 Reinstalar



- Volver a armar el difusor, reinstalarlo en su ubicación normal y probar su funcionamiento.
- Si todavía detecta zonas atascadas, desarmar y repetir la operación, hasta dejar que el agua salga con su fuerza normal.